SAFETY SEGURANÇA | SEGURIDAD

EU 2023/988

GENERAL WARNINGS

Proper use: Use the chair only for its intended purpose – sitting. Improper use may compromise safety and durability.
Maximum load capacity: Do not exceed the recommended maximum load of 130 kg to avoid structural damage and/or risk of collapse.
Correct assembly: Ensure the chair has been assembled properly by following the instruction manual. Improper assembly may affect safety.
Unstable surfaces: Use the chair only on flat and stable surfaces. Avoid uneven or slippery floors to prevent accidents.
Do not stand on the chair: Do not use the chair as a step stool or to reach high objects. There is a risk of falling and injury.
Controlled movement: Before sitting or standing up, make sure the chair is stable. Do not push the chair while someone is seated in it. Do not sit on the front edge of the seat.

ADJUSTMENTS

Seat:
Adjust the seat height only while seated with your feet firmly on the ground.
Avoid pulling or pushing the adjustment lever abruptly to prevent damage to the mechanism.

Backrest:
Do not place all your weight on the backrest when it is reclined.
Do not push down on the backrest when someone is sitting on the chair with the backrest reclined.
Avoid pulling or pushing the adjustment lever abruptly to prevent damage to the mechanism.

MAINTENANCE

Cleaning products: Use only non-abrasive cleaning products to avoid damaging the surface finish.

AVISOS GERAIS

Utilização adequada: Utiliza a cadeira apenas para o seu propósito original – estar sentado. Uma utilização inadequada pode comprometer a segurança e a durabilidade.
Carga máxima suportada: Não excedas a carga máxima recomendada de 130 kg para evitar danos estruturais e/ou risco de colapso.
Montagem correta: Certifica-te de que a cadeira foi montada corretamente, seguindo o manual de instruções. Uma montagem incorreta pode afetar a segurança.
Superfícies instáveis: Utiliza a cadeira apenas em superfícies planas e estáveis. Evita pisos irregulares ou escorregadios para prevenir acidentes.
Não subir à cadeira: Não utilizes a cadeira como escadote ou para alcançar objetos elevados. Existe risco de queda e ferimentos.
Movimentação controlada:
Antes de te sentares ou levantares, certifica-te de que a cadeira está estável. Não empurres a cadeira com alguém sentado nela. Não te sentes na borda dianteira do assento.

AJUSTES

Assento:
Ajusta a altura do assento apenas enquanto estiveres sentado e com os pés firmemente apoiados no chão.
Evita puxar ou empurrar bruscamente a alavanca de ajuste para não danificares o mecanismo.

Encosto:
Não coloques todo o teu peso sobre o encosto quando este estiver inclinado.
Não pressiones o encosto para baixo quando alguém estiver sentado na cadeira com o encosto inclinado.
Evita puxar ou empurrar bruscamente a alavanca de ajuste para não danificares o mecanismo.

MANUTENÇÃO

Produtos de limpeza: Utiliza apenas produtos de limpeza não abrasivos para evitares danos no acabamento das superfícies.

ADVERTENCIAS GENERALES

Uso adecuado: Utilice la silla solo para su propósito original: sentarse. El uso inadecuado puede comprometer la seguridad y la durabilidad.
Carga máxima soportada: No exceda la carga máxima recomendada de 130 kg para evitar daños estructurales y/o riesgo de colapso.
Montaje correcto: Asegúrese de que la silla ha sido montada correctamente siguiendo el manual de instrucciones. Un montaje incorrecto puede afectar a la seguridad.
Superficies inestables: Utilice la silla únicamente sobre superficies planas y estables. Evite suelos irregulares o resbaladizos para prevenir accidentes.
No subirse a la silla: No utilice la silla como escalón ni para alcanzar objetos altos. Existe riesgo de caída y lesiones.
Movimiento controlado: Antes de sentarse o levantarse, asegúrese de que la silla esté estable y que las ruedas no se muevan inesperadamente. No empuje la silla cuando haya alguien sentado en ella. No se siente en el borde delantero del asiento.

AJUSTES

Asiento:
Ajuste la altura del asiento solo mientras esté sentado con los pies firmemente apoyados en el suelo.
Evite tirar o empujar bruscamente la palanca de ajuste para no dañar el mecanismo.

Respaldo:
No apoye todo su peso en el respaldo cuando esté reclinado.
No empuje hacia abajo el respaldo cuando alguien esté sentado en la silla con el respaldo reclinado.
Evite tirar o empujar bruscamente la palanca de ajuste para no dañar el mecanismo.

MANTENIMIENTO







Productos de limpieza: Utilice únicamente productos de limpieza no abrasivos para evitar dañar el acabado de las superficies.

ONDA




ASSEMBLY GUIDE


GUIA DE MONTAGEM • GUÍA DE MONTAJE

A 	I  2x M8*26
B 	J  2x M8*37
C 	K  2x M8*42
D 	L  M8*55
E  2x	M 
F 	N 
G 	O 
H  5x	


1




2




3



4



5



6

