

ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a problemas técnicos, visite www.offy.pt o contáctenos a través de support@offy.pt.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Offy declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el Proceso de Evaluación de la Conformidad está en posesión de Offy y puede solicitarse a través de support@offy.pt.



ELIMINACIÓN DE PILAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden desecharse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, electricidad o electrónica. La recogida y el reciclaje separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías y puntos de recogida de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.



SEGURIDAD - EU 2023/988

Instalación y Estabilidad

Soporte para monitor: Asegúrese de que el clip de la webcam esté firmemente asentado en su monitor. Evite el montaje en pantallas finas, inestables o curvas que no permitan un agarre seguro.

Uso del trípode: Coloque el trípode únicamente sobre superficies planas y niveladas. Asegúrese de que la cámara esté bien atornillada antes de colocarla en su posición.

Seguridad del cable: Coloque el cable USB de forma que se eviten tirones, lo que podría provocar la caída de la webcam, el monitor o el trípode.

Manipulación y Entorno

Mantener seco: Solo para uso en interiores. Mantener alejado del agua, la humedad elevada y las fuentes de calor.

Limpieza: Desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo. Utilice un paño seco; evite los limpiadores líquidos o disolventes.

Conexión Eléctrica

Alimentación: Conecte únicamente a un puerto USB-A (5V).

Daños: Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable o la carcasa de la webcam presentan daños.


offy

OPTIX PRO


WEBCAM 4K UHD 2160P

GUÍA DEL USUARIO

CARACTERÍSTICAS



OPCIONES DE MONTAJE



A) En la parte superior de su monitor.

B) En el mini trípode, o en cualquier trípode con rosca de 1/4".

INSTALACIÓN

Conecte el conector USB-C a la webcam. Conecte el conector USB-A a un puerto disponible de su ordenador. Su ordenador debería reconocer automáticamente la webcam en unos instantes y estar lista para su uso.

FUNCIÓN DE SILENCIO

Simplemente pulse el botón de "silencio" para silenciar su transmisión.

offy



¿QUIERE
SABER
MÁS?

www.offy.pt