

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de assistência técnica, por favor, consulte www.offy.pt ou contacte-nos através de support@offy.pt.

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Offy declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo Processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Offy e poderá ser solicitada através de support@offy.pt.



ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.



SEGURANÇA - EU 2023/988

Instalação e Estabilidade

Suporte para Monitor: Certifique-se de que o clip da webcam está firmemente encaixado no seu monitor. Evite a montagem em ecrãs finos, instáveis ou curvos que não permitam uma fixação segura.

Utilização do Tripé: Coloque o tripé apenas em superfícies planas e niveladas. Certifique-se de que a câmara está bem aparafusada antes de a posicionar.

Segurança do Cabo: Posicione o cabo USB de forma a evitar que seja puxado, o que poderia causar a queda da webcam, do monitor ou do tripé.

Manuseamento e Ambiente

Manter Seco: Apenas para uso interior. Manter afastado da água, humidade elevada e fontes de calor.

Limpeza: Desligue o dispositivo antes de limpar. Utilize um pano seco; evite produtos de limpeza líquidos ou solventes.

Ligação Elétrica

Alimentação: Ligue apenas a uma porta USB-A (5V).

Danos: Interrompa a utilização imediatamente se o cabo ou a estrutura da webcam estiverem danificados.


offy

OPTIX PRO


WEBCAM 4K UHD 2160P

GUIA DE UTILIZADOR

CARATERÍSTICAS



OPÇÕES DE MONTAGEM



A) No topo do monitor do seu computador.

B) No mini tripé, ou em qualquer tripé com encaixe de 1/4".

INSTALAÇÃO

Ligue o conector USB-C na webcam. Ligue o conector USB-A numa porta disponível do seu computador. O computador deverá reconhecer automaticamente a webcam em poucos instantes, ficando pronta a utilizar.

FUNÇÃO "MUDO"

Basta premir o botão de "mudo" para silenciar a sua transmissão.

offy



QUER
SABER
MAIS?

www.offy.pt