


CARREGADOR COMUM

Este produto é carregado através de uma porta USB-C e não suporta carregamento rápido. A potência de carregamento deve situar-se entre um mínimo de 0.1 watts, exigido pelo equipamento, e um máximo de 1.15 watts para alcançar a velocidade máxima de carregamento. Este produto não é vendido com um dispositivo de carregamento.



RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS (REEE)

O seu papel na recolha seletiva

No final da sua vida útil, este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados. Como equipamento elétrico e eletrónico, está sujeito a recolha seletiva. Se a bateria ainda estiver no interior do produto, não é necessário removê-la antes de entregar o produto — a separação da bateria, quando necessária, é efetuada na instalação de tratamento de resíduos e não pelo utilizador.

Pontos de recolha disponíveis

Os pontos de recolha que aceitam equipamentos elétricos e eletrónicos estão disponíveis através de comerciantes aderentes e ecocentros municipais. Para encontrar o ponto de recolha mais próximo de si, consulte ou contacte os seus serviços municipais locais.

O seu papel na reutilização e valorização

Ao entregar este produto para recolha seletiva em vez de o juntar ao lixo comum, contribui para a sua reutilização, reciclagem e outras formas de valorização de materiais, apoiando uma utilização mais eficiente dos recursos.

Significado do símbolo

O símbolo do contentor de lixo com rodas riscado presente no produto e/ou na respetiva embalagem indica que este artigo não deve ser eliminado como resíduo indiferenciado, devendo ser entregue para recolha seletiva. Este símbolo refere-se especificamente ao produto enquanto equipamento elétrico/eletrónico — uma bateria existente no interior do produto ostenta o seu próprio símbolo e obrigação separados (consulte as informações de eliminação próprias da bateria).

Impacto da eliminação inadequada

Os resíduos elétricos e eletrónicos podem conter substâncias e materiais que representam riscos para a saúde humana e para o ambiente se não forem devidamente tratados, podendo incluir metais e plásticos cuja recuperação reduz a necessidade de extração de matérias-primas virgens. A recolha seletiva e a reciclagem ajudam a prevenir estes impactos negativos e a preservar os recursos naturais.



INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS DE BATERIAS

Prolongar a vida útil da bateria e reutilização

Para prolongar a vida útil da bateria contida neste produto, evite expô-la a temperaturas extremas, evite descargas completas sempre que possível e guarde o produto com uma carga parcial (aproximadamente 40-60%) se não for utilizado durante períodos prolongados. Se o produto ou a bateria ainda estiverem funcionais, mas já não forem necessários, considere a doação ou a reutilização antes de proceder à sua eliminação.

O seu papel na recolha seletiva

No fim da sua vida útil, a bateria contida neste produto não deve ser descartada juntamente com o lixo doméstico indiferenciado. É responsável por entregá-la num ponto de recolha adequado. Pode entregar o produto na totalidade, mantendo a bateria no seu interior — não necessita de a retirar previamente.

Pontos de recolha disponíveis

Os pontos de recolha que aceitam baterias estão disponíveis através de redes nacionais de retoma de baterias, retalhistas aderentes e ecocentros municipais. Para encontrar o ponto de recolha mais próximo de si, consulte ou contacte os seus serviços municipais locais.

Instruções de segurança

Este produto contém uma bateria de íons de lítio. Não perfure, esmague, deforme, desmonte nem exponha a bateria a temperaturas superiores a 60 °C, e nunca a elimine no fogo. Não continue a utilizar o produto se a bateria apresentar sinais de inchaço, fuga ou danos — nesses casos, manuseie-a com cuidado e leve-a diretamente a um ponto de recolha, evitando o contacto da pele ou dos olhos com qualquer substância derramada.

Significado dos símbolos

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas barrado com uma cruz presente na bateria e/ou na sua embalagem indica que a bateria não deve ser descartada como lixo comum, devendo ser entregue para recolha seletiva. Se presentes, os símbolos químicos "Cd" ou "Pb" indicam que a bateria contém cádmio ou chumbo acima dos limiares regulamentares.

Impacto de substâncias perigosas

A eliminação inadequada de baterias pode resultar na libertação de substâncias perigosas para o solo e para a água, representando riscos para a saúde humana e para o ambiente, podendo também criar riscos de incêndio nos fluxos de resíduos gerais. A recolha seletiva e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a prevenir estes impactos negativos.

FABRICANTE

FJMPC Informática, Comércio e Serviços Lda - Zona Industrial de Almeirim, Lote 59, 2080-220 Almeirim, Portugal; que coloca o produto no mercado da UE sob a sua própria marca comercial "OFFY". | Fabricado na China

Para suporte técnico, reclamações ou para comunicar qualquer problema de segurança com este produto, por favor visite www.offy.pt ou contacte-nos através do e-mail support@offy.pt.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

Pela presente, a FJMPC Informática, Comércio e Serviços Lda - Zona Industrial de Almeirim, Lote 59, 2080-220 Almeirim, Portugal, declara que o equipamento de rádio Offy Pixie Mini - Teclado Sem Fios / Bluetooth. (SKU: OFFYPIXIEMINIPT) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e a Diretiva 2011/65/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://offy.pt/index.php/teclados-pixie-mini-doc-pt/>

Este produto cumpre também os requisitos aplicáveis da Diretiva 2012/19/UE (REEE), do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), do Regulamento (UE) 2023/988 (Regulamento Geral sobre a Segurança dos Produtos) e do Regulamento (UE) 2025/40 (Regulamento relativo a Embalagens e Resíduos de Embalagens).

Pode também aceder ao portal de conformidade do produto através do código QR:




PIXIE MINI

TECLADO SEM FIOS / BLUETOOTH

GUIA DE UTILIZADOR

LIGAR / DESLIGAR

Desloque o interruptor de alimentação, localizado na traseira do teclado, para a posição ON (ligado) ou OFF (desligado), conforme as suas intenções.



CARREGAMENTO DE BATERIA

O indicador no teclado acender-se-á quando o estado da bateria estiver baixo. Neste momento, deverá carregar a bateria do teclado. Aconselhamos a utilização do cabo fornecido e a carregar a bateria através da porta USB-A do seu dispositivo. Não utilize adaptadores de carregamento rápido, pois isso poderá danificar a bateria do teclado. Insira a ficha USB-C no teclado e a ficha USB-A no seu dispositivo.

MODOS DE CONEXÃO

O teclado suporta conexões sem fios em dois modos: 2.4 GHz RF, através do recetor USB-A e Bluetooth 5.1. Poderá emparelhar o teclado com quatro dispositivos diferentes simultaneamente: um através do recetor 2.4 GHz RF e três via Bluetooth. Poderá alternar facilmente entre os dispositivos conectados através do seletor de conexão.

A) CONEXÃO 2.4 GHZ RF

FN

+

Q

Ligue o recetor USB numa porta USB-A disponível no seu dispositivo. O sistema operativo do seu dispositivo deverá detetar automaticamente o recetor. Pressione a tecla "FN", juntamente com a tecla correspondente para seleccionar o método de conexão 2.4 GHz RF.

Nota: Como teclado multi-dispositivo projetado principalmente para Windows, algumas funcionalidades podem não estar totalmente disponíveis ou podem comportar-se de forma ligeiramente diferente, dependendo do sistema operativo e da sua respetiva versão no dispositivo emparelhado.

FUNÇÕES


TECLAS DE ATALHO FN

F1	Reduzir luminosidade	F7	Faixa anterior
F2	Aumentar luminosidade	F8	Reproduzir / Pausar
F3	Desktops	F9	Faixa seguinte
F4	Pesquisar	F10	Mudo
F5	Reconhecimento de voz	F11	Reduzir volume
F6	Hibernar	F12	Aumentar volume

O indicador de conexão (cor verde) piscará uma vez, indicando que a conexão foi bem-sucedida.

B) CONEXÃO BLUETOOTH


Pressione a tecla "FN", juntamente com a tecla correspondente para seleccionar o canal Bluetooth 1, o canal Bluetooth 2 ou o canal Bluetooth 3.



O indicador de conexão acenderá durante um segundo (cor azul), indicando que o canal está ativo. Pressione e mantenha premidas as teclas (tecla "FN" + tecla do canal selecionado), até que o indicador luminoso comece a piscar, sinalizando que o modo de emparelhamento está ativo. Abra as preferências de Bluetooth do sistema operativo do seu dispositivo. O teclado deverá ser detetado como Offy Pixie Mini. Emparelhe-o com o seu dispositivo. O indicador luminoso de ligação deixará de piscar, indicando que a ligação foi bem-sucedida. Cada canal Bluetooth suporta apenas um dispositivo emparelhado de cada vez. Para conectar um novo dispositivo através de um canal previamente utilizado, é necessário limpar a memória desse canal. Para isso, selecione o canal desejado, mantenha o seletor pressionado até que o indicador luminoso de conexão comece a piscar. Agora poderá emparelhar o teclado com um novo dispositivo.

COMPATIBILIDADE MULTI-DISPOSITIVO

Desloque o interruptor para a posição WIN para compatibilidade com sistemas Windows, Linux e Android. Desloque o interruptor para a posição MAC para funcionamento com Mac OS e iPad OS.



ESPECIFICAÇÕES

Layout PT **Teclas** 79 **Conexões** 2.4 GHz RF (Recetor USB) • Bluetooth 5.1 **Rádio** Interface de rádio Bluetooth: modulação GFSK, 2402-2480 MHz, e.i.r.p. máxima de -6.94 dBm, antena PCB integrada, ganho de -0.76 dBi. Interface RF de 2.4 GHz, através do recetor sem fios USB incluído, modulação GFSK, 2402-2480 MHz, e.i.r.p. máxima de -6.94 dBm, antena PCB integrada, ganho de -0.76 dBi. **Distância de funcionamento** 8 m **Alimentação** 5 V DC / 1 A via USB **Bateria** Recarregável (via USB-C) de iões de lítio, 3.7 V / 300 mAh • Autonomia: 150 horas (média) • Carregamento: 2 horas (carga completa) • Corrente: Em funcionamento: 1.69 mA - 2.63 mA; Modo espera: 0.02 mA - 0.75 mA **Dimensões** 282 x 117 x 12 mm **Peso** 390 g **Compatibilidade** Windows, Mac OS, Linux (2.4 GHz RF + Bluetooth) • iPad OS, Android (Bluetooth) **Conteúdo da embalagem** Teclado; Recetor USB; Cabo USB-A > USB-C 1 m

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Destina-se apenas a utilização no interior como dispositivo periférico de computador.
- Não é um brinquedo. Contém peças pequenas e uma bateria - mantenha fora do alcance das crianças.
- Não exponha à água, chuva, humidade excessiva ou fontes de calor.
- Carregue com o cabo USB fornecido e ligue apenas numa porta USB-A que forneça 5 V DC.
- Não utilize se o teclado, o cabo ou o recetor USB apresentarem sinais de danos.
- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada: não perfure, esmague, desmonte, curto-circuite nem exponha ao fogo ou a temperaturas elevadas.
- A bateria não é substituível pelo utilizador. Se sobreaquecer, inchar ou verter, interrompa imediatamente a utilização do produto e contacte a assistência técnica.
- Desligue o teclado e o adaptador USB antes de limpar. Limpe apenas com um pano seco e sem fiapos. Não utilize solventes, produtos de limpeza abrasivos ou aerossóis.